

SGG CONTRAFLAM® コントラフラム



網がないクリアな視界で
60分の耐火性能を発揮



Court of Paris©Laurent Zylberman-Graphix-Images



60分耐火用の
構造図

概要

■用途:

〈建築用〉防火設備 (旧乙種防火戸)、特定防火設備 (旧甲種防火戸)、1時間耐火間仕切り壁 (非耐力)

〈船舶用・その他〉耐火時間30分、60分、90分、120分

■概要: CONTRAFLAM (コントラフラム) はヨーロッパでは120分の耐火試験をクリアし、日本でも60分の耐火試験に合格しております。各種のサッシ枠との個別防火認定が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

特徴・効果

従来の網入りガラスとは違い、網のないクリアな視界を大寸法 (防火設備) で実現可能です。強化ガラスの間に特殊な耐火ジェル層を挟み込んだ特殊構造の積層ガラスで、火災時にはジェル層が発泡して不透明な視界となりますが煙と炎を遮断すると同時に輻射熱も遮断します。

サンゴバン サービス: グローバルネットワークによる国内、海外案件対応可能

品 種

■厚み・最大寸法: 耐火時間によって厚み及び最大寸法が変わりますので事前にお問い合わせください

※異形も製造可能です

※ファサード、外窓使いの場合は事前にお問い合わせください



Fire protection



Acoustic comfort



Safety