

CHR® 2915/2916

ガラスクロステープ

CHR 2915および**CHR 2916**は、耐熱ガラスクロスに耐熱性シリコン系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

特性/利点

CHR 2915および**CHR 2916**は、最高の耐溶剤性と非常に強い耐摩耗性を持つテープです。熱的に安定しており、優れた耐熱性があります。基材の持つ耐摩耗性により類いまれな耐久性があり、最高260℃での連続使用が要求される用途で使用できます。

2015-7は、*US規格であるMIL-I-19166Cを満たすことができます。

*製造前にMIL合格品との指定が必要です。

製品

CHR 2915は、総厚み0.178 mm (7mil) 0.254mm(10mil)、原反幅及び長さ33 m x 584mm (36 yd x 23 in)です。

スリット品は、6.35 mm (0.25 in) から原反幅584mm (23 in)まで対応いたします。

CHR 2915は、離型紙つきのライナー品もあります。

CHR 2916-7は、原反幅及び長さ33m x 584mm (36 yd x 23 in)です。

スリット品は、6.35 mm (0.25 in) から原反幅584mm (23 in)まで対応いたします。

CHR 2916-7は、離型紙つきのライナー品もあります。

用途

CHR 2915および**2916**は、幅広いさまざまな用途で利用できるテープです。工業用の電気保守・各種ケーブル等の被覆/結束・耐熱性が必要となるスプライステープ(つなぎテープ)等が用途です。より具体的な使い方としては、ステンレス溶接時のマスキングテープ・ワイヤーハーネスやケーブルの保護被覆・モーターの巻き線への絶縁被覆です。

また、**CHR 2915**および**2916**は、フレーム溶射および軽負荷のプラズマ溶射向けマスキングテープ向けとしても機能します。

CHR 2915/2916 一般物性

性能試験は標準試験手順で実施しています。下記数値は当社の管理環境下において測定した一測定値であり、製品の特性を保証する値ではありません。
また、いずれの値も貴社における試験及び検証を不要にするものではありません。

製品名	2915-7	2916-7	2915-10
基材	ガラスクロス	ガラスクロス	ガラスクロス
粘着剤	シリコーン	シリコーン	シリコーン
総厚み mm (mil)	0.178 (7.0)	0.191 (7.5)	0.254 (10.0)
基材厚み mm (mil)	0.114 (4.5)	0.114 (4.5)	0.140 (5.5)
粘着剤厚み mm (mil)	0.64 (2.5)	0.076 (3.0)	0.114 (4.5)
粘着力 N/cm (oz/in)	4.4 (40)	4.9 (45)	4.4 (40)
引張強度 N/cm (lb/in)	280 (160)	289 (165)	307 (175)
絶縁耐力 (volts)	4,500	4,300	5,000
使用温度範囲 °C (°F)	-73 ~ +260 (-100 ~ +500)	-73 ~ +260 (-100 ~ +500)	-73 ~ +260 (-100 ~ +500)
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト



サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

本社(カスタマーサービス)
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル
TEL 03-6256-9702
FAX 03-6256-9709

免責: 当社の責任は、証明された瑕疵の部分について代替品を提供すること、又は当社判断によりその購入代金を返還することに限定されます。お客様は、直接的であると重大であるとを問わず、また使用、誤用から生じたものであるか、商品の使用能力がないことから生じたものであるかを問わず、傷害、損失、滅失その他一切のリスクを引き受けるものとします。当社は、特定目的への適合性や市販性に対する黙示の保証を含め、その他は明示黙示を問わず一切の保証をしません。注意: 当社は当社が提供した一切の助言、製品の導入若しくは使用したことによるパフォーマンス又は結果又はお客様が組み入れた最終製品につき、一切の責任を負いません。ご希望の特定目的への当社製品の適合性を見極めるため、お客様ご自身でテストを実施する必要があります。

注意事項: 原文は英語であり忠実に邦訳化していますが、相違のある場合は英語版の内容が優先されるものとします。

※本カタログに記載された製品の仕様、取扱など、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

Form #1136-JP | © Saint-Gobain June 2018 | CHR and CHRTape are trademarks of Saint-Gobain.