



CHRTAPE 

## CHR<sup>®</sup> A6000N

### UHMWテープ

CHR A6000Nは、UHMW(超高分子量)ポリエチレンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

### 特性/利点

CHR A6000Nは、低摩擦係数と優れた耐摩耗性により激しい摩耗にさらされる表面を保護します。CHR A6000Nは、PTFEテープより経済的な摺動材料です。

耐熱・高タックのアクリル系粘着剤は、清潔かつ乾いたさまざまな面にすぐに貼りつけることができ、貼りつけ後は確実に固定されます。

### 製品

CHR A6000Nの原反サイズは33m×330mmです。

スリット品は、原反幅の330mm まで対応いたします。

茶色の紙の離型紙で粘着面を保護しており、ダイカット加工がしやすく簡単にはがせます。

### 用途

CHR A6000Nは、減摩・非粘着・耐摩耗テープとして最高107℃まで使用できます。

CHR A6000Nは、シュートやコンベヤーとともに摺動材としてよく使用されます。

また、ノイズ低減を目的として工場のガイドレールに貼りつけて使用されたり、デスクの引き出しを摩耗なしでスムーズに行うためのベアリング代替品として使用されます。



SAINT-GOBAIN

## CHR A6000N 一般物性

性能試験は標準試験手順で実施しています。

下記数値は当社の管理環境下において測定した一測定値であり、製品の特性を保証する値ではありません。また、いずれの値も貴社における試験及び検証を不要にするものではありません。

製品名	A6005N	A6010N
基材	UHMWフィルム	UHMWフィルム
粘着剤	アクリル	アクリル
総厚み mm	0.18	0.30
基材厚み mm	0.13	0.25
粘着剤厚み mm	0.05	0.05
粘着力 N/cm	5.0	5.0
引張強度 N/cm	78	131
伸び率 (% 破壊時)	200	250
使用温度範囲 °C (°F)	-40 ~ +107 (-40 ~ +225)	-40 ~ +107 (-40 ~ +225)
色	ナチュラル	ナチュラル



サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

本社(カスタマーサービス)

〒102-0083

東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル

TEL 03-6256-9702

FAX 03-6256-9709

免責: 当社の責任は、証明された瑕疵の部分について代替品を提供すること、又は当社判断によりその購入代金を返還することに限定されません。お客様は、直接的であると重大であると問わず、また使用、誤用から生じたものであるか、商品の使用能力がないことから生じたものであるかを問わず、傷害、損失、滅失その他一切のリスクを引き受けるものとします。当社は、特定目的への適合性や市販性に対する黙示の保証を含め、その他は明示黙示を問わず一切の保証をしません。注意: 当社は当社が提供した一切の助言、製品の導入若しくは使用したことによるパフォーマンス又は結果又はお客様が組み入れた最終製品につき、一切の責任を負いません。ご希望の特定目的への当社製品の適合性を見極めるため、お客様ご自身でテストを実施する必要があります。

※本カタログに記載された製品の仕様、取扱など、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

Form #6000N-JP | © Saint-Gobain March 2018 | CHR and CHRTape are trademarks of Saint-Gobain.